

Руководство Пользователя

SRP-770II/770IIE

этикеточный принтер

Rev. 1.13



http://www.bixolon.com

SRP-770II/770IIE

• Оглавление

Ж Сведения о руководствах и правила техники безопасности	3
1. Комплектность поставки	7
2. Общий вид устройства	8
3. Установка и эксплуатация 3-1 Подключение электропитания 3-2 Подключение по интерфейсному кабелю 3-3 Заправка бумаги	
3-4 Светодиодный индикатор LED	····· 13 ····· 14
4. Автотестирование	15
5. Подробное описание функций 5-1 DIP переключателей 5-2 Пауза/Перезапуск 5-3 Авто калибровка датчика края (Gap Sensor Auto-Calibration) 5-4 Ручная калибровка датчика края (Gap Sensor Manual-Calibration) 5-5 Отклеивание 5-6 Использование бумаги, Fan-Fold 5-7 Автообрезчик (Опция)	16
6. Чистка печатающей головки	24
7. Приложение	

Сведения о данном и сопутствующих руководствах

В данном руководстве содержатся общие сведения о правилах эксплуатации устройства, а также о порядке действий в нештатных ситуациях.

В перечисленных ниже отдельных руководствах приведены более подробные сведения по различным техническим аспектам.

1. Руководство по установке драйверов для Windows

В данном руководстве содержатся сведения по установке и основной функциональности драйвера для Windows.

2. Принтер для печатания этикеток: общее руководство по утилитам

В данном руководстве содержатся сведения о программном обеспечении, используемом для управления функциональностью данного устройства, изменения режимов эксплуатации и пр.

Доступны следующие функции:

- 1) Загрузчик прошивки
- 2) Загрузчик базовых шрифтов от изготовителя
- 3) Загрузчик программных (или подгружаемых) шрифтов
- 4) Загрузчик файлов РСХ
- 5) Диспетчер пользовательских настроек
- 6) Диспетчер передачи файлов
- 7) Мастер тестирования SLCS

3. Руководство по программированию (SLCS)

В данном руководстве содержатся сведения об управляющих командах для принтера для печатания этикеток.

4. Руководство по загрузке шрифтов «TrueType»

В данном руководстве содержатся сведения по применению загрузчика шрифтов для загрузки «TrueType-шрифтов» и настройки их использования для печати этикеток в качестве «аппаратных шрифтов» (Device Fonts).

5. Руководство пользователя интерфейсных плат Ethernet

В данном руководстве содержатся сведения по настройке конфигурации и использовании интерфейсных плат Ethernet.

6. Руководство по созданию этикеток

В данном руководстве содержатся сведения по использованию программы для Windows, которая позволяет создавать этикетки путем добавления текста, графических символов или штрих-кода в нужном месте.

Компания «BIXOLON» постоянно совершенствует качество своей продукции и расширяет спектр его функциональности. Компания оставляет за собой право вносить впоследствии изменения в характеристики и/или руководства пользователя без предварительного о том уведомления.

Предостережения

Пользуясь данным устройством, чтобы избежать опасности и не причинить ущерб, соблюдайте, пожалуйста, меры предосторожности.



Внимание

Несоблюдение следующих указаний может стать причиной серьезного увечья или смерти.





Осторожно

Несоблюдение следующих указаний может стать причиной легкого телесного повреждения или повреждения аппарата.



■ Дополнительные сведения

Авторские права на данное руководство по эксплуатации и различные другие руководства принадлежат «BIXOLON Co., Ltd.». Всякое копирование, оцифровывание и хранение материала, представленного в нем, без явно выраженного письменного разрешения «BIXOLON Co., Ltd.» категорически не допускается.

Использованные в данном руководстве сведения не являются объектом патентного права. При написании данного руководства составители соблюдали аккуратность и тщательно проверяли данные; однако, отдельные упущения и/или неточности не исключаются.

«BIXOLON Co., Ltd.» снимает с себя всякую ответственность в случае получения пользователем травм и ущерба в результате использования сведений, содержащихся в данном руководстве.

Ни «BIXOLON Co., Ltd.», ни ее дочерние подразделения не могут быть привлечены к ответственности (за исключением территории США) за какой-либо ущерб, убытки, расходы и/или затраты, понесенные в связи с выходом из строя, неправильным

функционированием и/или эксплуатацией устройства не по назначению, проистекающим из несоблюдения или нарушения правил эксплуатации и техники

безопасности, предоставляемых компанией «BIXOLON Co., Ltd.», а также в

результате несанкционированной модификации, неквалифицированного ремонта и/или изменения конструкции устройства как пользователем, так и третьими лицами.

«BIXOLON Co., Ltd.» снимает с себя всякую ответственность в случае получения пользователем травм и ущерба в результате использования нештатных аксессуаров и/или запчастей, не допущенных компанией «BIXOLON» к применению.

1. Комплектность поставки

Нижеперечисленные принадлежности и предметы составляют комплектную поставку устройства. В случае если комплект не полон, или имеются повреждения, обратитесь к дилеру, у которого было приобретено устройство.



2. Общий вид устройства



SRP-770II/770IIE



3. Установка и эксплуатация

3-1 Подключение электропитания

Сначала подключите сетевой шнур к принтеру, и только потом - к электророзетке. Отключайте в обратной последовательности. Если напряжение электропитания принтера не совпадает с напряжением вашей электросети, не подключайте его к сети, обратитесь к дилеру. Иначе принтер может повредиться, а ваша квартирная электропроводка может выйти из строя.



Сетевой шнур (Power Cord)

- 1) Перед тем, как включить вилку сетевого шнура в розетку, убедитесь, что сетевой выключатель принтера выключен.
- 2) Проверьте, соответствует ли напряжение электропитания принтера напряжению вашей электросети.
- 3) Включите вилку сетевого шнура в розетку, как показано на рисунке, то есть, плоской стороной вниз.

SRP-770II/770IIE

3-2 Подключение по интерфейсному кабелю

Подключение интерфейсного кабеля осуществляется в соответствии с нижеприведенным рисунком.

Данный принтер поддерживает следующие стандарты интерфейсов.

- RS-232C (последовательный)
- IEEE1284 (параллельный)
- USB
- Ethernet (только для SRP-770IIE)



- 1) Выключите принтер кнопкой включения/выключения.
- 2) Подсоедините кабель связи к коммуникационному порту принтера.
 - кабель к последовательному порту присоединяется при помощи винтов с обеих сторон разъема.
 - кабель к параллельному порту присоединяется при помощи пружинных защелок с обеих сторон разъема.
 - Подключите USB-кабель, если используется интерфейс USB.
 - Подключите LAN-кабель, если используется интерфейс Ethernet.

3-3 Заправка бумаги

1) Откройте крышку.

2) Разведите направляющие в стороны.





 соблюдайте порядок размещения рулона.



 Сомкните направляющие до ширины бумаги.



5) Закройте крышку.

3-4 Светодиодный индикатор LED



Feed кнопка Кнопка Протяжка бумаги, Пауза/Перезапуск

LED(Индикатор) Светодиодный индикатор определяет состояние принтера

- 1) Включен светодиодный индикатор зеленого цвета:
- принтер ожидает получение данных с хост-компьютера (РС) в нормальном режиме.
- 2) Включен светодиодный индикатор оранжевого цвета:
- Означает ошибку индикации зазора бумаги. Включается в том случае, если принтер не может определить наличие бумаги или произошел зажим бумаги.
 В случае если принтер не может правильно определять бумагу, используйте функцию «автокалибровка».
- 3) Включен светодиодный индикатор красного цвета:
- Принтер остановлен нажатием кнопки подачи бумаги «FEED button». Печать начнется вновь при повторном нажатии.
- 4) Мигание светодиодного индикатора зеленого цвета:
 - Перегрев термопечатающей головки TPH (Thermal Printing Head);
 - Принтер ожидает нажатия кнопки, чтобы выполнять функцию «автокалибровка».
- 5) Мигание светодиодного индикатора оранжевого цвета:
 - Нет бумаги. Убедитесь, что бумага загружена правильно.
- 6) Мигание светодиодного индикатора красного цвета:
 - Крышка принтера открыта;
 - Ошибка автообрезчика (как, например «зажим бумаги») при эксплуатации модели со встроенным автообрезчиком.

3-5 Тестовая печать

3-5-1 Печать с использованием драйвера для Windows

- Установите драйвер для Windows.
 См. порядок установки в руководстве «Руководство по установке драйвера для Windows» на компакт-диске.
- 2) Установите «порт» драйвера Windows на соответствующий интерфейс. См. порядок настройки в руководстве «Руководство пользователя интерфейсных плат Ethernet» на компакт-диске при настройке интерфейса Ethernet.
- 3) Распечатайте тестовую страницу, использовав функцию «Печать тестовой страницы» для драйвера Windows.
- 3-5-2 Печать с использованием программы для создания этикеток
 - Программа для создания этикеток продается отдельно, на отдельном компактдиске.
- 1) Установите программу для создания этикеток.
- 2) Настройте конфигурацию интерфейса, воспользовавшись руководством «Руководство по созданию этикеток» на компакт-диске.
- 3) После того как дизайн этикетки будет готов, распечатайте тестовую страницу.

4. Автотестирование

В ходе автотеста проверяется исправность принтера. В режиме отклеивания этикетки эту процедуру выполнить невозможно. Если тест показал, что принтер неисправен, обратитесь к дилеру. Чтобы выполнить автотест:

1) Проверьте, правильно ли установлен рулон бумаги

- 2) Включите электропитание, одновременно удерживая 2 секунды в нажатом положении кнопку подачи бумаги (FEED). Начнется выполнение теста.
- 3) Автотест распечатывает параметры текущего состояния принтера, в том числе версию прошивки памяти ROM и установки подстроечных переключателей.
- 4) После того, как распечатаются страницы автотестирования:
 - если не были нажаты какие-либо кнопки в теч. 2 сек: принтер переходит в нормальный режим печати;
 - единожды нажата какая-либо кнопка в теч. 2 сек: принтер переходит в режим вывода в шестнадцатеричной системе;
 - дважды нажата какая-либо кнопка в теч. 2 сек: принтер переходит в режим построчной печати.
 - * Команды BXL-POS используются в режиме построчной печати. Полученные данные выводятся на печать строкой, как при печати чека кассовым аппаратом.

5. Подробное описание функций

5-1 DIP переключателей

Подстроечные переключатели находятся с нижней стороны принтера и задают различные его режимы. Чтобы переключить их в другие положения:



- 1. Выключите сетевой выключатель принтера.
- 2. Вывинтите винт, имеющийся в его дне, и снимите крышку.
- Переключайте подстроечные переключатели пинцетом или другим острым инструментом. В верхнем положении (см. рисунок ниже), переключатели выключены.
 В нижнем - включены.

※ Примечание

Нельзя переключать подстроечные переключатели при включенном электропитании принтера!

[DIP переключателей 1]

Nº	Функция	Детали			
1_1		Off	4.0 дюйма/сек		
1-1	высор скорости	On	5.0 дюйма/сек		
		4	3	2	Плотность
		Off	Off	Off	13
1-2		Off	Off	On	14
		Off	On	Off	15
1-3	Выбор плотности	Off	On	On	16
	·	On	Off	Off	17
1-4		On	Off	On	18
		On	On	Off	19
		On	On	On	20
1 5		Off	Нормальный режим		1M
1-5	Режим рассты	On	Демонстрационный режим		
16			Этикетка		
1-0	высор носителя	On	Thermal Continuous Paper		
1-7	Автообрезчик	Off	Без автообрезки		
		On	С автообрезкой		
1 0	Опция обратной подачи	Off	Обратная подача Включена		
1-0		On	Обратная подача Выключена		

[DIP переключателей 2]

Nº	Функция	Детали		
		2	1	Скорость
2-1		Off	Off	9,600 bps
	Скорость передачи данных	Off	On	19,200 bps
2-2		On	Off	230,400 bps
	On	On	115,200 bps	
2.2		Оff Определение просвета		
2-3	2-3 датчик этикетки	On	Опреде	пение черной метки
2-4	незадействован			
2-5	незадействован			
2-6	незадействован			
27	Статус датчика конца бумаги	Off	Включе	НО
2-1		On	Выключ	ено
2-8	незадействован			

5-2 Пауза/Перезапуск

Нажмите кнопку подачи бумаги «FEED button», чтобы включить паузу во время печати этикеток.

- 1) Пауза: Нажмите «FEED» один раз. Принтер остановится после текущей печати и включится индикатор красного цвета.
- 2) Перезапуск: Нажмите «FEED» еще раз. Принтер возобновит печать в очередном порядке.

5-3 Авто калибровка датчика края (Gap Sensor Auto-Calibration)

Автокалибровка индикатора промежутка между этикетками используется в том случае, когда принтер не может правильно определить промежутки на этикеточной бумаге.

Обычно принтер настроен на определение большинства видов промежутков, но иногда определение не получается и он продолжает подачу бумаги без остановки, когда используется специальная бумага. В таких случаях используйте функцию автокалибровки индикатора промежутка для надлежащего определения.

- 1) Убедитесь, что рулон бумаги был установлен правильно.
- 2) Отключите электропитание удерживая нажатой кнопку подачи бумаги «FEED button» и открытой крышке. Начнет мигать светодиодный индикатор зеленого цвета.



- 3) Закройте крышку и наводящее сообщение будет напечатано автоматически. Затем принтер будет ожидать входного сигнала с включением индикатора красного цвета.
- 4) Нажмите кнопку подачи (протяжки) бумаги (FEED).
 - 1 Один раз
 - цвет светодиода изменится на оранжевый.
 - Предыдущие данные датчика на поправку пропуска будут стерты и заменены новыми.
 - 2 Дважды (для целей автоматической калибровки датчика)
 - цвет светодиода сменится на зеленый.
 - Автоматическая калибровка датчика осуществляется по мере непрерывной протяжки 2-3 страниц бумаги.
 - ③ Трижды (для целей автоматической калибровки датчика и задания длины этикетки)
 - цвет светодиода сменится на зеленый.
 - Автоматическая калибровка датчика пропуска и определение длины этикетки осуществляется по мере медленной, непрерывной протяжки 4-5 страниц бумаги.
- 5) Автоматическая калибровка датчика пропуска завершена.

5-4 Ручная калибровка датчика края (Gap Sensor Manual-Calibration)

Ручная калибровка распознавания носителя используется в том случае, если принтер не в состоянии самостоятельно определить пропуск (или расстояние между черными метками) между этикетками на ленте, в том числе после автоматической калибровки.

Допускается калибровать параметры датчика с большей точностью с помощью программного обеспечения, поставляемого изготовителем.

Это ПО имеется на диске, входящем в комплект поставки, либо скачано с сайта BIXOLON www.bixolon.com

Убедитесь, что принтер подключен, и запустите утилиту. Выбрав тип интерфейса, щелкните кнопку Calibration Setting Manager/Диспетчер калибровочных настроек.

Interface Type Output: User Setting Comm Setting Commodel User Setting Manager LPT Port LPT1: Calibration Setting Manager COM Port COM1: Calibration Setting Manager Data Bits B Downloader Parity None PCX File Downloader File Transfer File Transfer Manager Connect Disconnect IP 192 100 SLCS Tester Exit	Interface Type User Setting Comm Setting User Setting Manager LPT Port IPT1: COM Port COM1: Baud Rate 115200 Data Bits 9 Parity None Stop Bits 1 IP 192 168 Port 9100 SLCS Tester Exit	Unified Label Utility (Version 1.4.11)	
Comm Setting IPT Port IPT1: ✓ COM Port COM1: ✓ Baud Rate 115200 ✓ Data Bits Ø ✓ Parity None ✓ Stop Bits 1 ✓ IP 192 168 100 Port 9100 Exit	Comm Setting	C Serial C Parallel C USB C Ethernet	User Setting
COM Port COM1: Baud Rate 115200 Data Bits 9 Parity None Stop Bits 1 Connect Disconnect File Transfer IP 192 185 Port 9100 SLCS Tester Exit	COM Port COM1: Baud Rate Data Bits Parity None Stop Bits I Connect Disconnect File Transfer File Transfer Manager RFID Set Configuration Write/Read Exit Exit<th>Comm Setting LPT Port</th><th>Calibration Setting Manager</th>	Comm Setting LPT Port	Calibration Setting Manager
Parity None Stop Bits 1 Connect Disconnect IP 192 Port 9100 SLCS Tester	Parity None Stop Bits 1 Connect Disconnect IP 192 9100 SLCS Tester File Transfer RFID Set Configuration Write/Read	COM Port COM1: Baud Rate 115200 Data Bire 8	Downloader PCX File Downloader
Port 9100 Exit	Port 9100 Exit	Parity None Stop Bits 1 Connect Disconnect IP 192 . 168 . 100 . 185	File Transfer File Transfer Manager RFID Set Configuration Write/Read
		Port 9100 SLCS Tester	Exit

Manual Calibration	×
F/W Ver. 1.39 or Later	
Sensing Value Distribution C 008 : 0000 C 016 : 0000 C 024 : 0000 C 024 : 0000 C 048 : 0000 C 048 : 0000 C 048 : 0000 C 048 : 0000 C 072 : 0000 C 104 : 0000 C 114 : 0000 C 112 : 0000 C 112 : 0000 C 112 : 0000 C 128 : 0000 C 220 : 0000 C 22	STEP 1 : Start Sensing Type : • G
	CLOSE

- Выберите настройку кромкоправа и введите длину этикетки в миллиметрах. Щелкните вкладку «Check Sensing Value" (Проверить определяемую величину). Затем, принтер начнет сеанс калибровочной печати.
- 2) После калибровки принтер выведет на печать отсканированные величины и эти величины появятся на дисплее.
- 3) Оптимальные величины определения кромок появятся в виде букв, выделенных черным полужирным шрифтом, слева на вспомогательном дисплее. Выберите подходящую величину и щелкните «Save Calibration» (Сохранить калибровку).
- 4) Если при выбранном параметре принтер нормально не работает, выберите другую величину из выделенных черным полужирным шрифтом.
- 5) Чтобы вернуться к исходным величинам, щелкните «Cancel Calibration» (Отмена калибровки).

5-5 Отклеивание

Данная функция применяется для автоматического отделения этикетки от основы.

- **Ж Предупреждение**
 - Отклеивание используется только для этикеточной бумаги.
 - Когда включатель устройства отклеивания подключен, этикетка не печатается перед тем, как предыдущая напечатанная этикетка снята с устройства отклеивания.
 - Когда функция устройства отклеивания не используется отключите его. При его включении принтер может работать неправильно.
 - После переключения положения переключателя обдирки (Peeler Switch) принтер необходимо перезапустить.
- 1) Откройте крышку отклеивания и включите устройство отклеивания. (Проверьте, включен ли индикатор устройства отклеивания)



2) Вставьте бумагу в щель.



SRP-770II/770IIE

3) Настройте направляющие бумаги и закройте крышку.





4) Отключите и включите принтер.

5-6 Использование бумаги, Fan-Fold

Вставьте бумагу в щель сзади и между направляющих. Подправьте положение держателей и направляющих по ширине бумаги

1) Откройте пылезащитную крышку и вставьте бумагу.



5-7 Автообрезчик (Опция)

Автообрезчик должен использоваться только с непрерывным матерьялом. (например, рулонная бумага)

- Откройте крышку подстроечных переключателей и установите 7 переключатель первого подстроечного переключателя в положение «Вкл» (См. Установку режимов принтера в Гл.5-1)
- 2) Вложите рулон матерьяла в принтер и закройте крышку.



Внимание (Частичная обрезка)

После того как принтер отрезал отпечатанный матерьял, уберите отрезок для того чтобы продолжить печать. В другом случае отрезок может быть затянут обратно в принтер и обрезан обрезчиком снова.

6. Чистка печатающей головки

Бумажная пыль, оседая на нагревательных элементах, снижает качество печати. Чтобы протереть печатающую головку:

ж Мера предосторожности

- Перед чисткой печатающей головки, выключите электропитание принтера
- Во время работы термическая головка нагревается так сильно, что об нее можно обжечься. Поэтому, выключив принтер, подождите 2~3 минут, прежде, чем начинать ее протирать.
- 1) Откройте крышку принтера
- Протрите нагревательный элемент (область, отмеченную черной линией) печатающей головки ваткой, смоченной в спиртовом растворителе (этиловом, метиловом или изопропиловом спирте).
- 3) Только убедившись, что спирт полностью высох, закройте крышку принтера.
- Ж Необходимо очищать при каждой смене рулона матерьяла для избежания потери качества.



7. Приложение

7-1 Технические характеристики

Характеристика		Значение	
	Способ печати	Прямая термопечать	
TRUUTOR	Плотность точек	203 точки на дюйм (8 точек / мм)	
принтер	Ширина печати	104 мм	
	Скорость печати	127 мм /сек	
	тип Roll	42 ~ 106 мм	
тип Fan-F	тип Fan-Fold	45 ~ 112 мм	
	SMPS сетевое напряжение	100 ~ 240 В переменного тока	
Электропитание	частота	50/60 Гц	
	SMPS выходное напряжение	24 В постоянного тока	
Окружающая среда	Температура	рабочих: 0 ~ 40°С	
		хранения: -20 ~ +60°С	
	B TONYLOOT	рабочих: 10 ~ 80%	
	Блажность	хранения: 10 ~ 90%	

Ж Примечание

скорость печати может быть и медленнее. Это зависит от скорости передачи данных и от сочетания команд управления.

7-2 Сертификаты

1) ЕМС и нормативные документы по безопасности

- Европа: CE Mark: CE 0984, DEMKO GS: EN60950-1: 2001
- Сев. Америка: правила FCC часть 15С

▲ ВНИМАНИЕ

Использование несертифицированного интерфейсного кабеля с данным принтером противоречит стандартам ЕМС. Допускается использование только кабелей утвержденных «BIXOLON».

- 2) CE Mark
 - Директива ЕМС 89/336/ЕЕС
- EN55002:1994+A1:1995+A2:1997 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN61000-3-2:2000 EN61000-3-3:1995+A1:2001 EN6100-4-2:1995+A1:1998+A2:2001 EN6100-4-3: 2002+A1:2002 EN6100-4-4:2004 EN6100-4-5:1995+A1:2001 EN6100-4-6:1996+A1:2001 EN6100-4-8:1993+A1:2001
- Директива по эксплуатации оборудования низкого напряжения 73/23/EEC Безопасность: EN60950-1:2001
- 3) WEEE (утилизация отходов электрической и электротехнической промышленности)



При наличии данного символа на устройстве или литературе к нему означает, что данное устройство следует утилизировать отдельно от бытовых отходов по истечении его срока службы. С целью ненанесения вреда окружающей среде и здоровью человека ввиду бесконтрольной утилизации, разделяйте отходы с целью должной их вторичной переработки.

Физическим лицам, использующим устройство для собственных нужд, следует обратиться либо в пункт, где было приобретено устройство, либо в соответствующее учреждение с целью получения сведений о безопасной утилизации/переработке. Юридическим лицам следует обратиться к поставщику и свериться с условиями договора купли-продажи. Данное устройство не следует утилизировать вместе с другими промышленными отходами.

4) Расшифровка символов на этикетке с параметрами:

DC (Direct Current; постоянный ток)

7-3 Типы маркировки

Маркировка, наносимая на данный принтер следующая.

- Контрольная этикетка: РР
- Другие этикетки: РЕТ